

EMBOUS EN CAOUTCHOUC POUR VOS PRODUITS D'AIDE A LA MARCHE

Pour plus de sécurité, il est important de changer régulièrement d'embout de canne ou de déambulateur.



Embout canne anatomique et quadripode	A	Ø 18 mm	Haut. 50 mm	Noir	SA 100 1200
Embout rollator Londres	B	Ø 21 mm	Haut. 48 mm	Gris	SA 100 1400
Embout Déambu. Bruxelles	C	Ø 27 mm	Haut. 40 mm	Gris	SA 100 1500
Embout Roma	D	Ø 22 mm	Haut. 40 mm	Gris	SA 100 1600
Embout Vienne et Miami	D	Ø 22 mm	Haut. 40 mm	Noir	SA 100 2200
Embout Brighton	E	Ø 24 mm	Haut. 40 mm	Noir	SA 100 1300
Embout canne anglaise enfant bleu	F1	Ø 16 mm	Haut. 55 mm	Bleu	SA 100 2000
Embout canne anglaise enfant Rouge	F2	Ø 16 mm	Haut. 55 mm	Rouge	SA 100 2100
Embout canne anglaise adulte bleu	G1	Ø 16 mm avec insert	Haut. 60 mm	Bleu	SA 100 1900
Embout canne anglaise adulte Gris	G2	Ø 16 mm avec insert	Haut. 60 mm	Gris	SA 100 1700
Embout canne anglaise adulte Mûre	G3	Ø 16 mm avec insert	Haut. 60 mm	Mûre	SA 100 1800